

1

Üzembe helyezés

Kicsomagolás

Elsőként ellenőrizze és azonosítsa digitális műholdvevő készletének tartalmát az alábbi lista alapján:

Elsőként ellenőrizze és azonosítsa digitális műholdvevő tartozékait az alábbi lista alapján:

- Digitális műholdvevő
- Adatkártya (Smart Card)
- Infravörös távvezérlő külön csomagolt elemekkel
- Hálózati csatlakozó kábel
- RF (rádiófrekvenciás) antenna csatlakozó kábel
- Telefon csatlakozó kábel
- Hang csatlakozó kábel
- Audio-video Euro-csatlakozó kábel
- Használati útmutató

Amennyiben bármelyik tartozék sérült vagy hiányzik, kérjük, haladéktalanul értesítse a kereskedőt, akinél vette.

Távvezérlő

Távvezérlője olyan, hogy azzal a Philips TV készülékek és videomagnók többségénél végre tudja hajtani az alább látható parancsokat. További információért nézze meg a TV készülék és a videomagnó használati útmutatóját.

SAT üzemmód

1. TV/SAT (TV/műhold)
2. OPTIONS (beállítások)
3. INFO

4. Fel/csatorna előre
5. LEFT (balra)
6. VOLUME - (hangerő le)

7. PAGE - (oldal hátra)
8. FAVOURITES (kedvencek)
9. SUBTITLING (feliratozás)

SAT üzemmód

10. STANDBY (készenlét)
11. 0-9
12. BACK (vissza)
13. I-II. (language)
14. GUIDE (útmutató)
15. RIGHT (jobbra)
16. VOLUME + (hangerő fel)
17. OK (rendben)
18. Le/csatorna hátra
19. PAGE + (oldal előre)
20. Személyes kedvencek
21. THEMES (témák)

