


1. A készülék használata előtt upc direct


1.5 Távirányító



- 1. SOURCE**
A TV-bemenet beállítására szolgál.
- 2. TV/RADIO**
Váltás a televízió és a rádió üzemmód között.
- 3. SZÁMGOMBOK(0-9)**
Televízió- vagy rádiócsatorna számának vagy menüopció számának megadására szolgál.
- 4. LIST (CSATORNALISTA)**
A csatornalista megjelenítésére szolgál.
- 5. BACK**
Visszalépés az előző csatornára vagy menüopcióra.
- 6. NYÍLGOMBOK**
Csatornaváltásra, illetve a kurzor fel, le, balra vagy jobbra mozgatására szolgál.
- 7. V-/V+**
A hangerő beállítására szolgál.
- 8. OPT+ (OPCIÓ)**
A csatorna tulajdonságainak megjelenítése tévénézés közben.
- 9. HANG**
A hanglista megjelenítése.
- 10. MENU**
A főmenü megjelenítése.
- 11. WIDE**
A megjelenítés formátumának módosítása.

Megjegyzés: A készülék távirányítója előzetes értesítés nélkül megváltozhat.

1. A készülék használata előtt



12. NÉMÍTÁS

A hang ideiglenes kikapcsolása illetve bekapcsolása.

13. POWER

Váltás a bekapcsolt és a készenléti mód között.

14. GUIDE

A műsorújság megjelenítése.

15. EXIT

Kilépés az összes képernyőmenüből (OSD-ből).

16. OK

Menü kiválasztása vagy a kiválasztott művelet megerősítése. Továbbá a csatornalista megjelenítése tévénézés közben.

17. CH-/CH+ vagy PAGE-/PAGE+

Csatornaváltás vagy lapozás.

18. KIMEREVÍTÉS

Kimerevíti az aktuális tévéképernyőt. A hang eközben is hallható marad.

19. FELIRAT

A feliratozási nyelvek listájának megjelenítése.

20. i (INFORMÁCIÓ)

A csatornára és a műsorra vonatkozó információk megjelenítése.

1. A készülék használata előtt upc direct



21. TELETEXT

- a. ALOLDAL**
Aloldal keresése teletext módban.
- b. TELETEXT BE/KI**
Váltás a teletext és a televízió üzemmód között.
- c. DUPLA**
A szöveg kétszeres méretben történő megjelenítése.
- d. EGYÜTT**
Átlátszó teletext képernyő beállítása.
- e. FELFEDÉS**
A rejtett információk megjelenítése.
- f. TARTÁS**
Az aktuális oldal megtartása a tartalom frissítése nélkül.
- g. MÉGSE**
A teletext elrejtése, hogy csak az oldal száma legyen látható.

